

## Guide Rapide d'Utilisation

Merci d'avoir choisi le système de sécurité hybride LightSYS. Ce guide de démarrage rapide décrit les principales fonctions utilisateur de la LightSYS. Pour obtenir la version complète du manuel utilisateur, vous pouvez vous rendre sur notre site web [www.riscogroup.fr](http://www.riscogroup.fr) ou [www.riscogroup.com](http://www.riscogroup.com).

---

### S'enregistrer sur RISCO Cloud (si activé)

L'enregistrement sur RISCO Cloud vous permet de surveiller et contrôler votre système LightSYS2 depuis n'importe où.

**Note:** l'enregistrement et la connexion de votre système sur [www.riscocloud.com](http://www.riscocloud.com) dépend de la programmation faite par votre installateur.

1. Aller sur [www.riscocloud.com/register](http://www.riscocloud.com/register).
2. Saisissez votre nom et prénom.
3. Entrez votre adresse mail en tant qu'identifiant (nécessaire pour la première activation).
4. Définissez un mot de passé (minimum 6 caractères et au moins 1 chiffre), et confirmez-le.
5. Entrez les 15 chiffres du numéro ID de la centrale situé sur le coupon fourni avec la centrale ou donné par votre installateur (il est aussi visible au clavier comme décrit ci-dessous):
6. Complétez le formulaire d'enregistrement et validez en cliquant sur **Register**.
7. Pour compléter votre enregistrement, ouvrez le message email reçu sur le compte mail saisi en tant qu'identifiant.

---

### Se connecter au RISCO Cloud

1. Allez sur [www.riscocloud.com](http://www.riscocloud.com).
2. Choisissez la langue French.
3. Entrez votre Identifiant et Mot de Passe (identiques à ceux fournis durant l'enregistrement).
4. Entrez le code PIN (Code utilisateur LightSYS).
5. Cliquez sur VALIDER.






---

## iRisco – Application Smarthpone RISCO

Les utilisateurs peuvent maintenant profiter de l'application smartphone iRISCO, pour contrôler facilement leur système LightSYS2, depuis n'importe où.

Téléchargez l'application iRISCO depuis l'App Store ou l'Android Play Store.

### Trouver le numéro ID de la Centrale sur le clavier

1. Depuis l'affichage principal, appuyez sur .
2. Entrez le code Responsable Général (code par défaut 1234) suivi par .
3. Naviguez jusqu'à l'option "Voir" et appuyez sur .
4. Naviguez sur l'option "Info Service" et appuyez sur .
5. Naviguez sur l'option "ID Centrale" et appuyez sur , les 15 chiffres de l'ID Centrale sont maintenant affichés.

## Interface Utilisateur :

### Clavier LCD (432KP)



<b>Armement Complet</b>	Code >
<b>Armement Partiel</b>	Code >
<b>Désarmement du Système et Arrêt d'Alarme</b>	Code >
<b>Armement Total / Partition</b>	Code >  > No. Partition >
<b>Armement Partiel / Partition</b>	Code >  > No. Partition >
<b>Désarmement / Partition</b>	Code >  > No. Partition >
<b>Désarmement sous Contrainte</b>	Code Contrainte >
<b>Alarme Panique</b>	Appuyez simultanément sur   pendant 2 secondes
<b>Alarme Incendie</b>	Appuyez simultanément sur   pendant 2 secondes
<b>Alarme Assistance</b>	Appuyez simultanément sur   pendant 2 secondes
<b>Exclure une Zone rapide</b>	Code >  [No. Zone]
<b>Contrôle de Sortie</b>	[Code]  [Activités]  [No. SP]
<b>Définition de n° de téléphone Suivez-Moi</b>	> [Code]  [Suivez-Moi]  [Définir]
<b>Afficher Défauts</b>	[Code]  [Afficher]  [Défauts]
<b>Afficher mémoire d'évènements</b>	[Code]  [Mémoire d'évènements]
<b>Carillon Clavier On/Off</b>	[Code]  [Activités]  [Son Clavier]  [Carillon]
<b>Edition Codes Utilisateurs</b>	[Code]  [Codes/Tags]  [Définir]
<b>Test de Zone (Test de Marche)</b>	[Code]  [Maintenance]  [Test de Marche]

## Clavier Slim Bidirectionnel



Fonction	Mode Rapide	Mode Sécurisé <sup>1</sup>
Armement Complet		> [Code] <sup>2</sup>
Armement Complet – Partition	Choix partition [1/2/3] >	Choix partition [1/2/3] >  > [Code] <sup>2</sup>
Désarmement	> [Code] ou Tague de Proximité (après réveil)	
Armement Partiel <sup>3</sup>		> [Code]
Armement Partiel – Partition	Choix partition [1/2/3/4] >	Choix partition [1/2/3/4] >  > [Code]
Désarmement Partition	Choix partition 1/2/3/4 et appuyez sur  suivi du [Code]	
Alarme Panique	Appuyez sur  +  simultanément pendant 2 secondes	
Alarme Incendie	Appuyez sur  +  simultanément pendant 2 secondes	
Alarm Médicale/Urgence	Appuyez sur  +  simultanément pendant 2 secondes	
Demande d'Etat	Appuyez sur  pendant 2 secondes pour voir la LED afficher l'état du système (voir indication ci-dessous)	Appuyez sur  pendant 2 secondes suivi du code <sup>2</sup> pour voir la LED afficher l'état du système (voir indication ci-dessous)
Contrôle de Sortie	Appuyez sur 1/2/3 pendant 2 secondes	Appuyez sur 1/2/3 pendant 2 secondes suivi du code <sup>2</sup>
Réveil du Clavier	Appuyez sur	

## Télécommande Bidirectionnelle

Fonction	Mode Rapide	Mode Sécurisé <sup>1</sup>
Armement Complet		> [Code]
Armement Partiel*		> [Code]
Désarmement		> [Code]
Demande d'Etat	pendant 2 secondes	pendant 2 secondes > Code
Contrôle Sorties A/B/C	/  /  pendant 2 secondes	/  /  pendant 2 secondes > [Code]
Alarme Panique	+  simultanément pendant 2 secondes	
Annuler l'Opération	>	












### Notes:

\*Pour un armement Partiel sans délai d'entrée, appuyez sur pendant 2 secondes.

1. Consultez votre installateur pour les fonctions définies avec un code.
2. Le tag de proximité peut être utilisé à la place du code.
3. Pour un armement Partiel sans délai d'entrée, appuyez sur pendant 2 secondes.
4. Un capteur de lumière est utilisé pour économiser les piles en activant/désactivant le rétro-éclairage du clavier.
5. Doit être défini par votre installateur.

**Smartphone**

<b>Armement Complet</b>							
<b>Armement Complet – Partition</b>							
<b>Armement Complet – Groupe (si défini)</b>							
<b>Armement Partiel</b>							
<b>Armement Partiel – Partition</b>							
<b>Désarmement</b>	 > [Code]						
<b>Désarmement Partition</b>							
<b>Exclusion de Zone (Cocher On/Off)</b>	 > <table border="1" data-bbox="714 683 919 726"> <thead> <tr> <th>Zone</th> <th>Etat</th> <th>Exclusion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zone 01</td> <td>Part</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> > 	Zone	Etat	Exclusion	Zone 01	Part	<input type="checkbox"/>
Zone	Etat	Exclusion					
Zone 01	Part	<input type="checkbox"/>					



## Application Web

### ARMER/DESARMER

**Armement Complet** Toutes Partitions ou PARTITION x > Armement Total

**Armement Complet - Groupe** [Lettre Groupe] > Armement Total  
(si défini) Ou PARTITION x > [Lettre Groupe]

**Armement Partiel** Toutes Partitions ou PARTITION x > Armement Partiel

**Désarmement** Toutes Partitions ou PARTITION x > [Code] > DESARMER



### PARAMETRES

**Utilisateurs & Codes du système** Edition, Suppression et Ajout de Nouvel Utilisateur

**Utilisateurs & Codes Web** Edition des utilisateurs Web et des identifiants d'accès

**Changer le mot de passe** Entrez l'ancien/Nouveau/Confirmation > VALIDER le nouveau Mot de Passe

**Exclure Zone** Choix ZONE xx > Exclure > METTRE A JOUR

**Changer l'apparence** Choix de la couleur

**Alertes/Ajout de Nouveau Contacts** Entrez le Nom, l'Email/Numéro de téléphone. Sélectionnez la langue d'Alerte, et les Partitions et cochez les Emails et SMS souhaités

**Fuseau Horaire** Sélectionnez le Fuseau Horaire du système

### HISTORIQUE

Visualisation de l'historique du système avec possibilités d'export

### DOMOTIQUE

**Sortie Programmables** Cochez ON/OFF > METTRE 0 JOUR

## Indications LED:

---

### Claviers LCD et Tactiles



(Alimentation):

**Allumée:** Alimentation OK,  
Pas de défaut

**Eteinte:** Pas l'alimentation

**Clignote Rapidement:**

Condition de défaut

✓ (Prêt):

**Allumée:** Prêt à être armé

**Eteinte:** Le système n'est pas  
prêt à être armé

**Clignote doucement:** Prêt à  
être armé avec une zone  
entrée/sortie ouverte.



(Armé) / LED

**ROUGE**

**Allumée:** Le système ou  
la partition est armé(e)

**Eteinte:** Le système est  
désarmé

**Clignote Lentement:** Le  
système est en tempo de  
sortie.

**Clignote Rapidement:**

Il y a une alarme



(Sabotage/AP) :

**Allumée:** Alarme  
Autoprotection

**Eteinte:** Pas d'alarme  
Sabotage/AP



(Armé Partiellement /  
Exclusion):

**Allumée:** Le système est  
armé partiellement /  
Zone(s) exclue(s)

**Eteinte:** Pas de zones exclue



(Incendie):

**Allumée:** Alarme incendie

**Eteinte:** Pas d'alarme  
incendie

**Clignote:** Défaut dans une  
boucle de détection  
incendie.



(Proximité) [Clavier  
Tactile uniquement] Son  
clignotement indique que le  
clavier a un lecteur de  
proximité

---



## Clavier Slim Bidirectionnel

Bleu Rouge Vert



### Indications LED








Couleur	Etat	Etat Système
Bleu	Clignote	Communication avec la centrale
Rouge	Allumée	Système armé complètement ou partiellement
	Flash lent	Pendant la temporisation de sortie
	Flash rapide	Alarme
Vert	Clignote	Indication de défaut dans le système quand il est désarmé *
Vert/Rouge	Alterné	Attente du code

## Télécommande Bidirectionnelle

Fonction	(Envoi Commande)	(Réception état)
Armement Complet	Vert	Rouge
Armement Partiel	Vert	Orange
Désarmement	Vert	Vert
Alarme	Vert	LED Clignotante


\* Si pendant un envoi de commande, la LED change de couleur en Orange, cela indique une condition batterie basse.

## Edition Codes Utilisateurs










1. À partir de l'affichage principal appuyez sur .
2. Introduisez votre code responsable général (par défaut 1234) suivi de .
3. Naviguez jusqu'à l'option Codes/Tags > .
4. Naviguez jusqu'à l'option Définir et appuyez sur .
5. Sélectionnez un utilisateur et appuyez sur .
6. Sélectionnez Editer Code et appuyez sur .
7. Introduisez le nouveau code et appuyez sur .
8. Pour modifier les noms d'utilisateurs naviguez jusqu'à l'option Editer Label et introduisez votre nom.
9. Répétez la procédure ci-dessus pour des codes supplémentaires.

---

## Attribution de Tag de Proximité

1. Répétez les étapes 1-5 de l'Édition Codes Utilisateurs ci-dessus.
  2. Sélectionnez (Ré)écrire Tag et appuyez sur .
  3. Dans les 10 secondes, approchez le Tag de proximité des touches du clavier.
- 

## Programmation et modification de l'heure et de la date du système

1. Appuyez sur  et introduisez votre code responsable général suivi de .
  2. Naviguez jusqu'à l'option Horloge et appuyez sur .
  3. Sélectionnez Date & Heure et appuyez sur .
  4. Introduisez l'heure exacte en format 24 heures et la date. Pour introduire la date, utilisez les touches   pour déplacer le curseur et les touches   pour changer les valeurs.
  5. Appuyez sur  pour enregistrer votre configuration.
-

## Commande par SMS via GSM

Commandes à distance par SMS

(Remarque : cette application n'est disponible que si un module GSM/GPRS a été installé dans votre système.)

Structure du message SMS:

[Code utilisateur][*Commande*]

**Armement Complet:** [Code] A

**Armement Partiel:** [Code] P

**Armement Groupe:**

[Code][G][Sélectionnez Groupe A/B/C/D])

**Désarmement Complet:** [Code] D

**Armement Partition:** [Code] A [No. Partition]

**Désarmement Partition:** [Code] D [No. Partition]

### Exemple:

Pour armer le système d'envoyer des SMS: 1234A

Pour armer les partitions 1 et 2, envoyer des SMS: 1234A12

Pour désarmer la partition 1, envoyer SMS: 1234D1

**Exclure une zone:** [Code] B [No. Zone]

**Inclure une zone:** [Code] UB [No. Zone]

**Activer une sortie:** [Code] SPON [No. UO]

**Désactiver une sortie:** [Code]SPOFF[No.UO]

**Obtenir l'état du système:** [Code] ST

**Obtenir le niveau de crédit SIM (pour les cartes prépayées):** [Code] CR

**Modifier un numéro SM:** [Code] TELSM [numéro de série SM] NEW [Nouveau No de tél.]

### Notes:

1. Les commandes par SMS ne sont pas sensibles à la casse. (elles peuvent contenir des Majuscules, Minuscules ou un mix des deux).
2. Un séparateur entre les mots n'est pas requis bien qu'il soit accepté.
3. Le code responsable général par défaut 1234.
4. Ajouter **RP** à la fin de votre SMS pour recevoir une réponse SMS de la LightSYS, confirmant que la commande a été réalisée avec succès.

Exemple : Pour armer le système et recevoir un message de confirmation, envoyez le SMS : 1234ARP

---

## Contrôle Commandes téléphoniques

Remarque : cette application n'est disponible que si un module vocal a été installé dans votre système.

---

### Instruction en cas d'appel téléphonique:

1. Débranchez le téléphone.
2. Dites "Allô" ou appuyez sur [#].
3. Choisissez une option parmi le menu de Confirmation.

### **Menu de Confirmation**

- Confirmer le message d'événement: [1]
  - Confirmer et arrêter tous les appels: [2] [code utilisateur] [#]
  - Accès au menu Commande (option): [3] [code utilisateur] [#]
  - Écouter et parler: [6] [3] [code utilisateur]
  - Répéter le message: [#]
  - Répéter les options du menu: [\*]
- 

### Appeler le système:

1. Appelez le numéro de téléphone sur lequel le système est raccordé.
  - Si un répondeur est présent: Laissez la ligne sonner 1x, raccrochez et appelez à nouveau
  - S'il n'y a pas de répondeur présent: Attendez jusqu'à ce que le système décroche. Dès que vous entendez une tonalité de confirmation:
2. Entrez le code d'accès à 2 chiffres.
3. Entrez votre code utilisateur suivi de [#].
4. Choisissez l'option désirée dans le menu Commande.

### Menu Commande:

- Armer toutes les partitions: [1] [1]
  - Armer par partition: [1] [9] [n° Partition]
  - Désarmer toutes les partitions: [2] [2]
  - Désarmer par partition: [2] [9] [n° Partition]
  - Exclure les zones: [3] [n° Zone] [#] [9]
  - Commander les sorties: [4] [Sortie n°]
  - Modifier le numéro Suivez-Moi: [5] [no. SM] [#] [2] [Nouveau n° Tél.]: [#] [1]
  - Écouter: [6] [1]
  - Parler: [6] [2]
  - Écouter et Parler: [6] [3]
  - Enregistrer un message: [7]
  - Terminer la communication: [0]
  - Répéter les options du menu: [#]
  - Retourner au menu précédent: [\*]
-